


## **Depuradora EasyCompact 5-6HE con bombeo**

## Código 169205



| DATOS TÉCNICOS               |                                  |  |
|------------------------------|----------------------------------|--|
| Habitantes equivalentes (HE) | 5 - 6                            |  |
| Volumen total depuradora     | 3000 L                           |  |
| Caudal máximo de tratamiento | 900L / dia                       |  |
| Número de depósitos          | 1                                |  |
| Medidas depósitos (LxAxh)    | 3995 mm x 1375 mm x 1895-2090 mm |  |
| Peso de los depósitos        | 460 kg                           |  |
| Consumo bomba                | 0,35kW                           |  |

| INCLUYE   |
|---|
|   |
| Depuradora EasyCompact 3000L  |
| Cubiertas transitables por peatones                                     |
| Cámara de separación de grasas y desbaste de más de 1000L con prefiltro |
| Reactor biológico con material filtrante GRAFROCK                       |
| Juego de ventilación  |
| Alarma visual   |
| Estación de bombeo con bomba elevadora                                  |

## **ELEMENTOS OPCIONALES**

Juego de extensiones (1x Ø1000mm - 1 x Ø600mm - 1 x Ø300mm)

| RENDIMIENTOS DEPURADORA |           |         |  |
|-------------------------|-----------|---------|--|
| PARÁMETRO               | RECUCCIÓN | VALORES |  |
| DBO₅                    | 92,00%    | 17mg/L  |  |
| DQO                     | 84,50%    | 86mg/L  |  |
| SS                      | 93,00%    | 17mg/L  |  |

| CERTIFICADOS |  |  |
|--------------|--|--|
| CE           | UNE EN 12566-3<br>UNE EN 12050-2             |  |
| PIA          | PIA2023-BV-2309-1047<br>PIA2023-AH-2310-1054 |  |

| MANTENIMIENTO  | PERIODICIDAD |
|--|--------------|
| COMPROBACIÓN VISUAL DE LA TUBERÍA DE ENTRADA Y SALIDA EN BUSCA DE POSIBLES OBSTRUCCIONES | SEMESTRAL    |
| COMPROBACIÓN DEL MATERIAL FILTRANTE  | SEMESTRAL    |
| COMPROBACIÓN DE LA ALARMA VISUAL   | BIMENSUAL    |
| COMPROBACIÓN FUNCIONAMIENTO DISTRIBUIDOR DE AGUA EN REACTOR BIOLÓGICO                    | ANUAL        |
| LIMPIEZA DEL PREFILTRO   | SEMESTRAL    |
| COMPROBACIÓN FUNCIONAMIENTO DE LA VENTILACIÓN DEL SISTEMA                                | ANUAL        |
| COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA  | ANUAL        |

Información técnica - 06/2024 Todos los datos mostrados tienen una tolerancia de aprox. +/- 3,0 % Sujeto a modificaciones técnicas GRAF IBERICA Tecnología del Plástico S.L.U Pol. Ind. Casa Nova c/Puigcerdà, 6 info@grafiberica.com www.grafiberica.com Tel.: +34 972913767 Fax.:+34 972913766